



SKIPPY-RENT®

verhuurt bijna alles!

www.skippy-rent.nl

GEBRUIKSAANWIJZING BUTTONMACHINE



1. Leg het bovenblikje met de bolle kant naar boven in de linker onder matrijs



3. Draai de linker ondermatrijs onder de rode bovenmatrijs. Haal de hefboom rustig naar beneden en weer omhoog. Hard doordrukken is beslist niet nodig!



5. Draai de rechter ondermatrijs nu onder de rode bovenmatrijs en haal de hefboom rustig naar beneden en weer omhoog. Draai de ondermatrijs nu onder de bovenmatrijs vandaan en haal de button uit de machine.

Uw button is nu klaar!

Veel plezier!



2. Leg hierop het drukwerk (afbeelding naar boven) en het plasticje er boven op in de linker ondermatrijs.



4. Leg het speldblikje met de sluiting naar beneden in de rechter ondermatrijs.